3

Corrente máxima fornecida 0,3 A

AMP REM


as riscas azul/branco


Bluetooth® Audio System


Instalação/Ligações

MEX-BT2800

©2010 Sony Corporation Printed in Spain







Certifique-se de que instala esta unidade no tablier do automóvel , uma vez que a parte posterior da unidade

As posições 1, 2, 3 e 6 não têm pinos.

• Esta unidade foi concebida para funcionar apenas com uma corrente de massa negativa (terra) de 12 V CC. • Evite deixar os cabos sob um parafuso ou presos em peças móveis

do conector de alimentação do automóve

Fonte de alimentação contínua

Controlo da antena eléctrica

- (por exemplo, nas calhas dos bancos).
- Antes de proceder às ligações, desligue o motor do automóvel, de forma a evitar a ocorrência de curto-circuitos.
- Ligue o cabo de alimentação 3 à unidade e às colunas antes de o
- ligar ao conector de alimentação auxiliar.

 Ligue todos os cabos de terra a um ponto de massa
- Certifique-se de que isola todos os cabos que não tenham sido ligados
- com fita isoladora para maior segurança.

 Não cubra os orifícios de ventilação ou os dissipadores de calor da

Notas sobre o cabo de alimentação (amarelo)

- Sempre que ligar esta unidade juntamente com outros compon estéreo, a potência nominal do circuito do automóvel ligado deverá
- ser superior à soma de todos os fusíveis dos componentes • Se nenhum circuito do automóvel tiver potência suficiente, ligue a unidade directamente à bateria.
- Lista de componentes 1


• Os números na lista correspondem aos números apresentados nas

- instruções.

 O suporte ① e o anel de protecção ⑤ já vêm instalados na unidade
- antes desta ser expedida. Antes de instalar a unidade, utilize as chaves de libertação (4) para retirar o suporte (1) da unidade. Para mais informações, consulte "Retirar o anel de protecção e o suporte (4)" no verso da folha (1) y al marco de protección (5). Antes de instalar el aparato, utilice.
- Guarde as chaves de libertação ④ para utilizações futuras, uma vez que estas também são necessárias para retirar a unidade do automóvel.

Advertência

Manuseie cuidadosamente o suporte 1) para não magoar os dedos.



Antles de proceder à instalação, certifique-se de que os fechos que se encontram em ambos os lados do suporte 1 estão inclinados para dentro 2 mm (3/32 polegadas). Se os fechos estiverem direitos ou inclinados para fora, a unidade não ficará instalada correctamente e poderá desprender-se.

Exemplo de ligação 2

Fonte de alimentação

Massa (terra)

Notas
• Certifique-se de que liga o cabo de terra antes de ligar o amplificador.

Esquema de ligações 3

Para ligar AMP REMOTE IN de um amplificador opcional Esta ligação destina-se apenas a amplificadores. A ligação de qualquer outro sistema pode danificar a unidade.

*1 Nota para a ligação da antena. Se a antena do automóvel estiver em Internacional de Normalização) utilize o adaptador ② fornecido para a ligar. Primeiro, ligue a antena do automóvel ao adaptador fornecido e, em seguida, à tomada da antena da unidade principal. *2 Cabo de pinos RCA (não fornecido) *3 AUDIO OUT pode ser ligada a SUB ou

Para mais informações, consulte o Manual de Instruções fornecido.

*4 Pode ser necessário outro adaptador.

Coluna; Frontal; Esquerda

Coluna; Frontal; Esquerda

Coluna; Traseira; Esquerda

Coluna; Traseira; Esquerda

do conector da coluna do automóve

Coluna; Traseira; Direita

Coluna; Traseira; Direita

Coluna; Traseira; Direita

Coluna; Traseira; Direita

Os pontos de polaridade negativa, 2, 4, 6 e 8 têm cabos às riscas

Cinzento

Branco

Verde

3 Ao cabo de interface de um telefone para automóvel

Se tiver uma antena eléctrica sem caixa de relé, a ligação desta unidade ao cabo de alimentação 3 fornecido poderá danificar a antena.

Notas acerca dos cabos de controlo e alimentação

- Notas acerca dos cabos de controlo e alimentação

 O cabo de controlo da antena eléctrica (azul) fornece corrente continua de +
 12 V quando liga o rádio ou quando activa a função AF (Frequências
 alternativas) ou TA (Informações de tránsito).
 Se o automóvel possuir uma antena FM/MW/LW incorporada no vidro
 traseiro/lateral, ligue o cabo de controlo da antena eléctrica (azul) ou o cabo
 de alimentação auxiliar (vermelho) ao terminal de alimentação do amplificador
 da antena existente. Para mais informações, consulte o seu agente.

 Esta unidade não poderá utilizar uma antena eléctrica sem caixa de relé.

Ligação para conservação da memória Quando o cabo de alimentação amarelo se encontrar ligado, a alimentação será sempre formecida ao círcuito de memória, mesmo quando o interruptor de ignição se encontrar desligado.

- Notas acerca da ligação das colunas


 Desligue a unidade antes de ligar as colunas.


 Utilize colunas com uma impedância de 4 a 8 ohms e com capacidade de potência adequada, de forma a evitar avarias.


 Não ligue os terminais das colunas ao chassis do automóvel ou os terminais das colunas do lado direito aos das colunas do lado esquerdo.
- N\u00e3o lique o cabo de terra desta unidade ao terminal negativo (-) da coluna.
- Não tente ligar as colunas em paralelo.
 Ligue apenas colunas passivas. A ligação de colunas activas (com amplificadores incorporados) aos terminais das colunas poderá danificar a
- unidade.
 Para evitar quaisquer avarias, não utilize os cabos de coluna incorporados
- instalados no automóvel se a unidade dispuser de um cabo negativo (-) comum para as colunas dos lados direito e esquerdo. Não ligue os cabos das colunas da unidade um ao outro.

Nota acerca da ligação

Se a coluna e o amplificador não estiverem correctamente ligados, aparecerá no visor a indicação "Failure". Se tal ocorrer, certifique-se de que as colunas e o amplificador se encontram correctamente ligados.







Precauções

- Escolha cuidadosamente o local de instalação, para que a unidade não
- interfira com a condução normal do veículo. Evite instalar a unidade em áreas sujeitas a pó, sujidade, vibração excessiva ou temperaturas elevadas, tais como a luz solar directa ou próximo de condutas de ar quente.
- Para garantir uma instalação segura, utilize apenas as ferramentas de montagem fornecidas.

Ajuste do ângulo de montagem

Ajuste o ângulo de montagem para que este seja inferior a 45° .

Retirar o anel de protecção e o suporte

Antes de instalar a unidade, retire o anel de protecção ⑤ e o suporte ① da unidade.

- Retirar o anel de protecção ⑤.
- Aperte ligeiramente ambas as extremidades do anel de protecção (5) e, em seguida, puxe-o para fora.

- 2 Retirar o suporte ①.
 1 Introduza ambas as chaves de libertação ④ entre a unidade e o suporte ① até ouvir um estalido.
 2 Puxe o suporte ① para baixo e, em seguida, remova a unidade, puxando-a para cima, de forma a separá-los.

Exemplo de montagem 5

Instalação no tablier

- Para realizar uma instalação segura, incline os dentes para fora (5-2), se
- necessário.

 Certifique-se de que os 4 dispositivos de fecho existentes no anel de

Como retirar e colocar o painel frontal

Antes de instalar a unidade, retire o painel frontal.

6 - A Para retirá-lo

Antes de retirar o painel frontal, certifique-se de que carrega em SOURCE/OFF). Carregue em ♠ e, em seguida, puxe-o para fora na sua direcção.

6 -B Para colocá-lo

Encaixe a parte (a) do painel frontal na parte (b) da unidade, conforme apresentado, e pressione o lado esquerdo até ouvir um estalido.

Aviso – Se o automóvel não tiver uma posição ACC na igniçã


Certifique-se de que selecciona a função Auto Off. Para mais informações, consulte o Manual de Instruções fornecido.

A unidade encerra completa e automaticamente no horário programado e após a unidade estar desligada, evitando o desgaste da bateria. Se não seleccionar esta função, carregue no botão (SOURCE/OFF) sem

soltar até o ecrã desaparecer quando desligar a ignição.

Botão RESET

Quando terminar a instalação e as ligações, certifique-se de que carrega no botão RESET utilizando uma esferográfica, etc., depois de retirar o



Esquema de ligações eléctricas

O conector de alimentação auxiliar pode variar de automóvel para automóvel. Verifique o esquema do conector de alimentação auxiliar do automóvel, de forma a certificar-se de que as ligações se encontram efectuadas correctamente. Existem três tipos básicos (abaixo apresentados). Poderá necessitar de alterar as posições dos cabos vermelho e amarelo no cabo de alimentação do auto-rádio.

Depois de fazer corresponder as ligações e alterar correctamente a posição dos cabos de alimentação, ligue a unidade à fonte de alimentação do automóvel. Se tiver alguma questão ou problema relativos à ligação da unidade não tratados neste manual, consulte o concessionário do automóvel.

